INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU (GPSR)

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Wyrzutnie fajerwerków – kategoria F3

WAŻNA INFORMACJA

Sprzedaż wyłącznie osobom pełnoletnim (18+). Niniejszy dokument ma charakter ogólny i uzupełniający. Przed użyciem należy bezwzględnie przeczytać etykietę oraz instrukcję producenta konkretnej wyrzutni. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają informacje umieszczone na produkcie, opakowaniu lub w instrukcji producenta.

Kategoria F3 obejmuje wyroby pirotechniczne widowiskowe o średnim stopniu zagrożenia, przeznaczone do używania na dużych, otwartych przestrzeniach na wolnym powietrzu, których poziom hałasu nie jest szkodliwy dla zdrowia ludzi. Poniższe zasady odnoszą się do wyrzutni fajerwerków kategorii F3.

1 PRZED ODPALENIEM – PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

- **Sprawdź produkt:** nie używaj wyrzutni uszkodzonej, zawilgoconej, zdeformowanej, z odsłoniętym materiałem pirotechnicznym albo uszkodzonym lontem.
- **Wybierz odpowiednią przestrzeń:** Używaj wyłącznie na dużej, otwartej przestrzeni na wolnym powietrzu, umożliwiającej zachowanie odległości z etykiety oraz zabezpieczenie odpowiednio dużej strefy dla widzów.
- **Sprawdź kierunek działania:** wyrzutnia musi być ustawiona zgodnie z oznaczeniami producenta. W przypadku układu kątowego upewnij się, że efekty są skierowane z dala od ludzi, budynków, drzew, pojazdów i materiałów łatwopalnych.
- **Usuń przeszkody nad produktem:** nad wyrzutnią nie mogą znajdować się gałęzie, przewody, zadaszenia, balkony ani inne obiekty mogące zakłócić tor efektów.
- **Przygotuj otoczenie:** usuń suche liście, papier, paliwa i inne materiały łatwopalne. Nie używaj produktu przy silnym wietrze ani w warunkach, których producent nie dopuszcza.

2 MINIMALNA BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ

ODLEGŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA	
15 m co do zasady	Dla kategorii F3 bezpieczna odległość wynosi co do zasady co najmniej 15 m, jednak w stosownych przypadkach może być mniejsza. W przypadku F3 minimalna bezpieczna odległość musi być wskazana dla konkretnego produktu. Zawsze stosuj wartość podaną na etykiecie lub w instrukcji producenta; nie zastępuj jej ogólną wartością 15 m.

3 STABILIZACJA WYRZUTNI

- Ustaw wyrzutnię pionowo na płaskim, twardym, równym i stabilnym podłożu, o ile instrukcja producenta nie określa inaczej.
- Zabezpiecz ją przed przewróceniem wyłącznie w sposób, który nie zasłania lontu, nie zgniata obudowy, nie blokuje wylotów i nie zmienia kierunku strzałów. Stosuj zalecenia producenta.
- Nie wkładaj wyrzutni do przypadkowych pojemników i nie dokonuj samodzielnych przeróbek, łączeń ani dodatkowego mocowania mogącego uszkodzić wyrób.

- Nie używaj wyrzutni z niestabilnego podłoża, m.in. z trawy o dużej nierówności, luźnego piasku, pochyłości, stołu, balkonu, dachu lub pojazdu.

4 PRAWIDŁOWE ODPALANIE

- Odsłoń lont dopiero bezpośrednio przed użyciem. Nie skracaj go, nie przedłużaj, nie rozdzielaj i nie łącz z innymi lontami.
- Stań z boku wyrzutni. Nie pochylaj głowy ani tułowia nad produktem. Odpal końcówkę lontu wyciągniętą ręką, używając odpowiedniego źródła zapłonu.
- Po zapłonie natychmiast odejdź na odległość wskazaną na etykiecie lub w instrukcji konkretnego produktu.
- Nie wracaj do wyrzutni podczas działania. Nie próbuj jej poprawiać, prostować, przesuwać ani przytrzymywać.

5 PODCZAS POKAZU

- Obserwuj produkt wyłącznie z bezpiecznej strefy. Osoby postronne, dzieci i zwierzęta powinny pozostawać poza obszarem zagrożenia.
- Nie odpalaj ręcznie kilku niezależnych produktów jednocześnie ani w bezpośrednim sąsiedztwie, jeśli nie są fabrycznie przystosowane do takiego działania.
- Nie zbliżaj się do wyrzutni, która przechyliła się, przewróciła, strzela nieprawidłowo lub przerwała działanie. Traktuj ją jak potencjalny niewypał.
- Nie dotykaj zużytej wyrzutni bezpośrednio po zakończeniu. Obudowa i pozostałości mogą być gorące lub nadal aktywne.

6 NIEWYPAŁ, PRZERWANE DZIAŁANIE I LONT ZAPASOWY

- Nie podchodź natychmiast. Zachowaj bezpieczną odległość i odczekaj czas wskazany przez producenta. Jeżeli producent nie podał procedury, nie podejmuj samodzielnej próby ponownego odpalenia.
- Nie zapalaj ponownie zużytego, zgaszonego, uszkodzonego ani niedopalonego lontu.
- Lont zapasowy nie oznacza automatycznie, że można go użyć. Postępuj wyłącznie zgodnie z instrukcją konkretnego produktu; w razie braku jednoznacznego zalecenia nie używaj go.
- Nie rozcinaj i nie rozbieraj niewypału. Sposób zabezpieczenia, unieszkodliwienia i przekazania odpadu powinien być zgodny z instrukcją producenta oraz lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

7 BEZWZGLĘDNE ZAKAZY

- Nie używaj wyrzutni w dłoni ani nie kieruj jej w stronę ludzi, zwierząt, budynków, pojazdów lub materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj pod wpływem alkoholu, środków odurzających ani leków ograniczających koncentrację.
- Nie modyfikuj produktu. Nie rozbieraj, nie przecinaj, nie przesypuj zawartości i nie łącz samodzielnie wyrobów pirotechnicznych.
- Nie pozwalaj dzieciom ani osobom nieuprawnionym przenosić, przygotowywać lub odpalać wyrzutni.
- Nie używaj produktu niezgodnie z jego kategorią, przeznaczeniem i instrukcją producenta.

8 PRZECHOWYWANIE I PO UŻYCIU

- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od ciepła, ognia, źródeł zapłonu, dzieci i osób nieuprawnionych.

- Po całkowitym zakończeniu działania sprawdź teren z bezpiecznej odległości pod kątem żaru lub pożaru. Nie dotykaj produktu, dopóki nie ostygnie i nie będzie bezpieczny.
- Nie wyrzucaj aktywnego ani podejrzanego niewypału do zwykłych odpadów. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta i zasadami obowiązującymi lokalnie.

PAMIĘTAJ

Dokładny sposób ustawienia, zapłonu, wymagana przestrzeń, minimalna bezpieczna odległość i procedura postępowania po niewypale mogą różnić się między wyrzutniami tej samej kategorii CE. Zawsze stosuj dane z etykiety i instrukcji konkretnego produktu.

Podstawa informacyjna: dyrektywa 2013/29/UE oraz obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące instrukcji i informacji bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych. Dokument nie zastępuje instrukcji producenta ani oceny zgodności konkretnego wyrobu.